

DISNEY	
Μεγεθοδολόγιο παιδικών παπουτσιών	
EU Size	Μήκος εσωτερικού παπουτσιού
20	13,5 cm
21	14 cm
22	14,5 cm
23	15,5 cm
24	16 cm
25	16,5 cm
26	17,5 cm
27	18 cm
28	19 cm
29	19,5 cm
30	20 cm
31	20,5 cm
32	21 cm
33	21,5 cm

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Για να μετρήσουμε σωστά το μήκος του ποδιού θα πρέπει το παιδί να είναι όρθιο και να πατάει πάνω σε σταθερή επιφάνεια.

2. Το μήκος του εσωτερικού του παπουτσιού θα πρέπει να έχει περίπου 1,5 cm περιθώριο σε σχέση με το μήκος του ποδιού.

Για παράδειγμα αν το μήκος του ποδιού είναι 17 cm τότε θα επιλέξουμε το νούμερο 28.

3. Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολία για το νούμερο, και είστε ανάμεσα σε δύο νούμερα, καλύτερα να επιλέξετε το μεγαλύτερο νούμερο.